
LD6
R15
100R
Toaster
SW7
DISP-B
Toaster
R28
5k6
RA5
LD2
R11
100R
Timer
SW2
DISP-E
Timer
R23
5k6
RB6
LD1
R16
100R
Up
SW4
DISP-F
Temperature
R25
5k6
RA4
LD4
R13
100R
Temp
SW3
DISP-D
On/Off
R24
5k6
RB5
LD3
R10
100R
Light
SW6
DISP-G
Light
R27
5k6
RB4
LD5
R12
100R
Down
SW5
DISP-A
Down
R26
5k6
RA2
DISP-C
R14
100R
SW1
Up
R22
5k6
RB7
U1
RA0/AN0/C1IN+/ICSPDAT/ULPWU
RA1/AN1/C12IN0-/VREF/ICSPCLK
RA2/AN2/T0CKI/INT/C1OUT
RA3/MCLR/VPP
RA4/AN3/T1G/OSC2/CLKOUT
RA5/T1CKI/OSC1/CLKIN
RB4/AN10/SDI/SDA
RB5/AN11
RB6/SCK/SCL
RB7
RC0/AN4/C2IN+
RC1/AN5/C12IN1-
RC2/AN6/C12IN2-
RC3/AN7/C12IN3-
RC4/C2OUT
RC5
RC6/AN8/SS
RC7/AN9/SDO
LED_ONOFF
PIC16F677
PROGRAM=forno3.HEX
Q6
BC558
R21
5k6
RC2
R17
1k
LD7
ONOFF
LD8
R31
100R
LED
RA0
LD9
R33
100R
LED
RA1
BUZZER
SOUND
R36
33k
Q9
BC558
R35
10k
RC0
Q3
R20
5k6
BC327
RC5
Q4
R18
5k6
BC327
RC4
Q5
R19
5k6
BC327
RC3
DISP-A
DISP-B
DISP-C
DISP-D
DISP-E
DISP-F
DISP-G
DISP1
DISP2
DISP3