
QK202
MCS 8051
AVR8515
JP2
USB
JP1
5V
SPWR
D1
4001
L9
G
JAD
ADIN
J1
DB9
JUMP3
AVR8515
MCS8051
U1
STC89C51
U2
24C02
U3
MAX232
U4
TLC549
U5
LM386
U6
DS18B20
X1
12MHz
X2
11.0592MHz
JUMP1
JUMP2
JUMP4
JUMP
SPK
JDL
DOWNLOAD
JR1
RF
LCD1
TG12864B
LCD2
LCD12232
CPU
OUT
LED1
LED
RESET
K22
K21
Q1
S8550
Q2
S8550
Q3
S8550
Q4
S8550
Q5
S8550
Q6
S8050
GND
+5